

USAEON®



מדריך למשתמש מכשיר הליכה מדגם **USAEON A175**



תודה על الشرCHASEת
מכשיר הליכה מדגם
USAEON A175
אנא קראו את הנחיות
הבטיחות ואת הוראות
השימוש במדרך זה,
לפני השימוש במכשיר
ההליכה, ושימרו על
מדרך זה לצורך עיון
עתידי.

חשוב!!
יש להתיז שמן סיליקון
בין הרצעה למשטח
(ראה הוראות בגוף
המדרך) פעם
בשלושה שבועות.

משקל משתמש
מקסימלי 140 ק"ג
קילוגרם



כפתורי הפעלה בציג הנטוניים:

התחלתה: לחץ על כפתור "התחלתה" (START) כדי להתחיל באימון.

לאחר שמייעת 3 צפופים, רצועת ההליכה תתחילה לנوع.

המהירות ההתחלתית הינה 0.8 קמ"ש.

עצירה: לחץ על כפתור "עצירה" (STOP) כדי לעצור את האימון.

המהירות תרד בהדרגה עד לעצירה מוחלטת.

מחיקת תוכנות: לחץ על כפתור "מחיקה\תוכנות" (STOP) כדי למחוק את נתונים האימון שהסתיים. לאחר מכן לחץ שוב על כפתור זה במשך 3 שניות כדי לשנות את נתונים הזמן, מרחק וקלוריות כדי להפעיל אפשרות של ספירה לאחר מכן (COUNT DOWN). ברגע שאחד מנתונים אלו מגיע ל-0 המכשיר עוצר בעצמו.

תוכנית: לחץ על כפתור "תוכנית" (MODE) כדי לבחור את אחד מ-24 התוכניות המובנות. כל תוכנית נמשכת 30 דקות. אחרי כל דקה, המהירות יכולה לשנות ידנית ע"י המתאם או אוטומטית על ידי המכשיר.

לפני גמר התוכנית ישמעו 3 צפופים.

מהירות: לחץ על כפתור "מהירות" (SPEED) כדי לשנות את המהירות.

שיפוע: לחץ על כפתור "שיפוע" (INCLINE) כדי לשנות את השיפוע.

קיצור דרך מהירות: לחץ על כפתור "קיצור דרך מהירות" 10, 8, 6, 4, 2, כדי להגיע למהירות גבוהה בלחיצה אחת באחד מהכפתורים.

קיצור דרך לשיפוע: לחץ על כפתור "קיצור דרך לשיפוע" 9, 7, 5, 3, 1 כדי להגיע לשיפוע גבוה בלחיצה אחת באחד מהכפתורים.

כפתורי הפעלה בידיות

לחץ על כפתור "מהירות" (SPEED) בידית הימנית, והעזר בחיצים כדי לשנות את המהירות.

לחץ על כפתור "שיפוע" (INCLINE) בידית השמאלית, והעזר בחיצים כדי לשנות את השיפוע.

מדידת דופק

1. תוקן כדי אימון הנה את כפות ידיך על חישני המתכת הממוקמים על ידית ימין ושמאל כדי לקבל את נתונים הדופק (пуימות לב לדקה) על צג הנתונים.

** נתונים הדופק הם משוערים בלבד ואין בהם תקפים לשימוש רפואי **

תוכניות אימון

למכשיר זה 12 תוכניות אימון P1 – P12 + תוכנית מדידת שומנים.

בחירת תוכנית אימון:

כדי לבחור תוכנית אימון, המכשיר צריך להיות במצב של עצירה (STOP).

לחיצה אחת על כפתור "תוכנות" (PROG) תכניס את המתאם לאפשרות של בחירת תוכנית.

לחץ על כפתור "תוכנית" (MODE) כדי לבחור את אחת מ בין 12 התוכניות – (P1-P12).

לחץ על כפתור "התחלת" (START) כדי להפעיל את המכשיר.

נתון מהירות (SPEED) על צג הנתונים יראה את המהירות הקבועה לאותה התוכנית.

לחץ על כפתור "תוכנות" (PROGRAM) עד להגעת הודעת FAT. ניתן לשנות ע"י לחיצה על כפתור +/- את נתוני הגיל F1, מין F2, גובה F3, משקל F4. לחיצה על F5 תראה את תוצאות המידה בין - 19-30 -

19 – רזה מיידי

20-25 – משקל תקין

25-29 עודף משקל

30 – שמן

כל תוכנית נמשכת 30 דקות. אחרי כל דקה, מהירות יכולה להשתנות ידנית ע"י המתאם או אוטומטית על ידי המכשיר.

3 שניות לפני גמר התוכנית ישמעו 3 צפופים המודיעים על סיום התוכנית, והמכשיר יגיע בלבד לעצירה מוחלטת.

***לעון בתוכניות אני פנה לטבלת התוכניות הנמצאת בעמוד 14 בחוברת אנגלית.**

קייפול המכשיר

הרם את המסילה בחלק האחורי של המכשיר, וסגור עד לשמיעה של "קליק". המכשיר כרגע סגור, ומוכן לנידות.

פתיחה המכשיר

לחץ עם הרגל על הבוכנה הידראולית במקום המסומן בכתום (הבוכנה ממוקמת במרכז המכשיר), משור מעט את המסילה והנח למכשיר לרדת עד לרצפה באופן עצמאי.

הנחיות בטיחות

חשוב: מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנא קראו את המדריך לפני ההרכבה והפעלה. שימו לב להנחיות הבטיחות הבאות:

סכנה: על מנת לצמצם את סיכון התחשמלות, יש לנתק את מכשיר ההליכה מהSKU החשמלי לפני היניקו.

1. קראו את מדריך הפעלה ואת כל הסברים המצורפים ופלו לפיהם לפני השימוש במכשיר ההליכה.

2. אם אתם חווים סחרחות, כאב בחזה או כל סימפטומים חריג אחר בשעת השימוש במכשיר ההליכה, עצרו את האימון מיד. פנו לרופא בהקדם האפשרי.

3. אין להשתמש במכשיר ההליכה אם קיימים פלאג או כבל פגום, אם מכשיר ההליכה אינו פועל כשרורה, אם המכשיר נפל, נפגע או נחשף למים.

4. יש להרכיב את ציוד הכושר ולהשתמש בו על-גבי משטח שטוח. אין להשתמש בו בחוץ או בקרבת מים.

5. אין להכניס חפצים לפתחי מכשיר ההליכה.

6. יש להרחק ידים ובעלים - חיים מהצדד בשעת האימון.

7. משתמשים נאים צריים לקבל אישור רפואי לפני השימוש במכשיר ההליכה ולהיות בפיקוח צמוד בשעת השימוש בו.

8. אין להכניס ידיים או רגליים מתחת למכשיר ההליכה. יש להרחיק ידיים ורגליים מהמכשיר בשעה שימושים אחרים המשתמשים בו.

9. אין להדליק את מקשר ההליכה תוך עמידה על גבי הרצואה. יש להעביר את המקשר לUMBRELLA מהתENCEMENT או מהתENCEMENT לUMBRELLA על מנת לוודא ירידת בטוחה מן המקשר והפעלה מחודשת בקצב איטי.

א) כדי לנתק את מקשר ההליכה יש להעביר את כל כפותורי הבקרה למצב OFF ולאחר מכן להוציא את התקע מן השקע.

ב) יש לבצע חימום (UP WARM) במשך 10-5 דקות לפני כל אימון, והירוגעות - (DOWN COOL) במשך 10-5 דקות לאחר כל אימון. כך תוכלו להגבר ולהפחית את קצב פעימות הלב בהדרגה ותימנעו מתיחת שרירים.

ג) אין לעזר את הנשימה במהלך האימון. על הנשימה להישאר בקצב הנורמלי לרמת התרגיל המבוצע.

ד) יש להתחיל בתכנית האימון בקצב איטי ובהדרגה להעלות את המהירות ואת המרחק.

ה) בשעת האימון יש ללבוש בגדים מתאימים ולנעול נעליים מתאימות. אין ללבוש בגדים רפואיים העולים להיתפס בחלקים הנעים של מקשר ההליכה.

ו) אין לצועז או לrox ברגליים יchapot, בגרביים, בנעליים רפואיות או בנעלי בית.

ז) יש לנוקוט משנה זהירות בשעת הרמת הציזו או הדזתו על מנת לא לפגוע בגב. יש להשתמש בטכניות הרמה מתאימות.

10. אם כבל החשמל פגום יש לפנות ליצן, לsocan השירות או לאדם מוסמך אחר על מנת להחליפו ולמנוע סיכונים.

اذנה

לפני תחילת תכנית האימונים יש להתייעץ עם הרופא. הוראה זו חשובה במיוחד כאשר מדובר במתאימים שגילם גבוה מ-35 או אנשים הסובלים מבעיות בריאות ידועות. יש לקרוא את כל ההוראות לפני תחילת השימוש במצב כושר מכל סוג שהוא. אין לנו אחראים לפגיעות אישיות או לפגיעות בגין הנגרמות כתוצאה מהשימוש במוצר.

הוראות Ciouן מתיחה וטיפול ברכזעת ההליכה

א-Ciouן הרצעה

כשפניר פונוט לCiouן צג הנתוניים – הפעל את המכשיר ל-5 Km"ש

1. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי (בורג זה נמצא בחור של מסה הפלסטייק).
2. במצב בו הרצעה זהה לצד השמאלי של המכשיר עלי'ר לסובב את מפתח האלן עם Ciouן השעון (לימין) סיבוב שלם. המtanן לראות אם הרצעה חזרה למרכז. אם עדין לא – עלי'ר לסובב את המפתח אלן עם Ciouן השעון (לימין) רביע סיבוב נוספת עד הגעה לתוצאה הרצiosa.
3. במצב בו הרצעה זהה לצד הימני של המכשיר עלי'ר לסובב את מפתח האלן נגד Ciouן השעון (לשמאל) סיבוב שלם. המtanן לראות אם הרצעה חזרה למרכז. אם עדין לא – עלי'ר לסובב את המפתח אלן נגד Ciouן השעון (לשמאל) רביע סיבוב נוספת עד הגעה לתוצאה הרצiosa.
4. באפ' מצב אין לגעת בבורג הימני.

ב-מתיחת הרצעה

פעולה זו מתבצעת במצב של החלקה או עצירה פתאומית בזמן האימון

כשפניר פונוט לCiouן צג הנתוניים –

1. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי (בורג זה נמצא בחור של מסה הפלסטייק), וסובב את המפתח עם Ciouן השעון (לימין) שני סיבובים שלמים.
2. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג הימני אחורי (בורג זה נמצא בחור של מסה הפלסטייק), וסובב את המפתח עם Ciouן השעון (לימין) שני סיבובים שלמים.
3. הפעל את המכשיר ל-5 Km"ש והתחל לצעוד.
4. אם עדין הינך מרגיש החלקה או עצירה עלי'ר לחזור על פעולות מספר 1 ו-2 אך רק בבייצוע סיבוב שלם (סיבוב אחד בלבד).

**** אם לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל עדין לא הצליח להתגבר על הבעיה, עלי'ר לפנות לסתורט מחלוקת שירות ולהזמין ביקור טכני.**

ביקור זה יהיה כרוך בתשלום.

ג-שימוש הרצואה

השימוש מתבצע אחת לשולשה שבועות בעזרת שמן סיליקון להפרדה והחלקה.
השימוש מתבצע כשההליון אינו פועל.
עליך להרים את הרצואה במרכזזה ולהתיז 3-4-3 טיפות שמן מכל צד.
לאחר ההטזה עליך להפעיל את המכשיר ולהתחיל באימון.

ד- יש לסגור את מתג הפעלה (OFF-ON) אחרי כל שימוש !

ה- יש לעמוד בפיקוק רגליים על צידי המסילה בזמן הפעלת המכשיר
ולפני התחלת הצעדה ! יש להשתמש אר ורך בנעלי ספורט.

** מומלץ להטייעך עם ספורט מחלקת שירות לגבי שמן הסיליקון המומלץ
על ידינו למכשיר שברשותך.

טלפון: 1-599-501-466

*** מומלץ להשתמש בשטיח גומי מתוצרת SPIRIT מתחת להליון למניעת
חשמל סטטי בזמן האימון!**

בהצלחה ואימון מהנה, צוות ספורט לשרותך.