

מדריך למשתמש

מכשיר הליכה חצי מקצועי YP-GTS6



קיפול המכשיר

הרם את המסילה בחלק האחורי של המכשיר, וסגור עד לשמיעה של "קליק". המכשיר כרגע סגור, ומוכן לניידות.

פתיחת המכשיר

לחץ עם הרגל על הבוכנה ההידראולית במקום המסומן בכתום) הבוכנה ממוקמת במרכז המכשיר(, משוך מעט את המסילה והנח למכשיר לרדת עד לרצפה באופן עצמאי.

הנחיות בטיחות

חשוב: מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנא קראו את המדריך לפני ההרכבה וההפעלה. שימו לב להנחיות הבטיחות הבאות:

סכנה: על מנת לצמצם את סיכון ההתחשמלות, יש לנתק את מכשיר ההליכה מהשקע החשמלי לפני הניקוי.

1. קראו את מדריך ההפעלה ואת כל ההסברים המצורפים ופעלו לפיהם לפני השימוש במכשיר ההליכה.
2. אם אתם חווים סחרחורת, כאב בחזה או כל סימפטום חריג אחר בשעת השימוש במכשיר ההליכה, עצרו את האימון מיד. פנו לרופא בהקדם האפשרי.
3. אין להשתמש במכשיר ההליכה אם קיים פלאג או כבל פגום, אם מכשיר ההליכה אינו פועל כשורה, אם המכשיר נפל, נפגע או נחשף למים.
4. יש להרכיב את ציוד הכושר ולהשתמש בו על-גבי משטח שטוח. אין להשתמש בו בחוץ או בקרבת מים.
5. אין להכניס חפצים לפתחי מכשיר ההליכה.
6. יש להרחיק ילדים ובעלי-חיים מהציוד בשעת האימון.
7. משתמשים נכים צריכים לקבל אישור רפואי לפני השימוש במכשיר ההליכה ולהיות בפיקוח צמוד בשעת השימוש בו.
8. אין להכניס ידיים או רגליים מתחת למכשיר ההליכה. יש להרחיק ידיים ורגליים מהמכשיר בשעה שמשתמשים אחרים משתמשים בו.
9. אין להדליק את מכשיר ההליכה תוך עמידה על גבי הרצועה. יש להעביר את המכשיר למצב מהירות איטית על מנת לוודא ירידה בטוחה מן המכשיר והפעלה מחדשת בקצב איטי.

א. בכדי לנתק את מכשיר ההליכה יש להעביר את כל כפתורי הבקרה למצב OFF ולאחר מכן להוציא את התקע מן השקע.

ב. יש לבצע חימום (WARM UP) במשך 5-10 דקות לפני כל אימון, והירגעות במשך 5-10 דקות לאחר כל אימון. כך תוכלו להגביר ולהפחית את קצב פעימות הלב בהדרגה ותימנעו מתיחת שרירים. ג. אין לעצור את הנשימה במהלך האימון. על הנשימה להישאר בקצב הנורמאלי לרמת התרגיל המבוצע.

ד. יש להתחיל בתכנית האימון בקצב איטי ובהדרגה להעלות את המהירות ואת המרחק.

ה. בשעת האימון יש ללבוש בגדים מתאימים ולנעול נעליים מתאימות. אין ללבוש בגדים רפויים העלולים להיתפס בחלקים הנעים של מכשיר ההליכה.

ו. אין לצעוד או לרוץ ברגליים יחפות, בגרביים, בנעליים רפויות או בנעלי בית.

ז. יש לנקוט משנה זהירות בשעת הרמת הציוד או הזזתו על מנת לא לפגוע בגב. יש להשתמש בטכניקות הרמה מתאימות.

10. אם כבל החשמל פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השירות או לאדם מוסמך אחר על מנת להחליפו ולמנוע סיכונים.

אזהרה

לפני תחילת תכנית האימונים יש להתייעץ עם הרופא. הוראה זו חשובה במיוחד כאשר מדובר במתאמנים שגילם גבוה מ-35 או אנשים הסובלים מבעיות בריאות ידועות. יש לקרוא את כל ההוראות לפני תחילת השימוש בציוד כושר מכל סוג שהוא. אין אנו אחראיים לפגיעות אישיות או לפגיעות בציוד הנגרמות כתוצאה מהשימוש במוצר.

הוראות כיוון מתיחה וטיפול ברצועת ההליכה

א-כיוון הרצועה

כשפניך פונות לכיוון צג הנתונים – הפעל את המכשיר ל-5 קמ"ש

1. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי (בורג זה נמצא בחור של מכסה הפלסטיק).
2. במצב בו הרצועה זזה לצד השמאלי של המכשיר עליך לסובב את מפתח האלן עם כיוון השעון לימין (סיבוב שלם). המתן לראות אם הרצועה חזרה למרכז. אם עדיין לא – עליך לסובב את המפתח אלן עם כיוון השעון (לימין) רבע סיבוב נוסף עד הגעה לתוצאה הרצויה.
3. במצב בו הרצועה זזה לצד הימני של המכשיר עליך לסובב את מפתח האלן נגד כיוון השעון (לשמאל) סיבוב שלם. המתן לראות אם הרצועה חזרה למרכז. אם עדיין לא – עליך לסובב את המפתח אלן נגד כיוון השעון (לשמאל) רבע סיבוב נוסף עד הגעה לתוצאה הרצויה.
4. באף מצב אין לגעת בבורג הימני.

ב-מתיחת הרצועה

פעולה זו מתבצעת במצב של החלקה או עצירה פתאומית בזמן האימון כשפניך פונות לכיוון צג הנתונים

1. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי בורג זה נמצא בחור של מכסה הפלסטיק, וסובב את המפתח עם כיוון השעון (לימין) שני סיבובים שלמים.
2. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג הימני אחורי בורג זה נמצא בחור של מכסה הפלסטיק, וסובב את המפתח עם כיוון השעון (לימין) שני סיבובים שלמים.
3. הפעל את המכשיר ל-5 קמ"ש והתחל לצעוד.
4. אם עדיין הינך מרגיש החלקה או עצירה עליך לחזור על פעולות מספר 1 ו-2 אך רק בביצוע סיבוב שלם סיבוב אחד בלבד.

אם לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל עדיין לא הצלחת להתגבר על הבעיה, עליך לפנות לספורטל מחלקת שירות ולהזמין ביקור טכנאי. ביקור זה יהיה כרוך בתשלום.

ג-שימון הרצועה

השימון מתבצע אחת לשלושה שבועות בעזרת שמן סיליקון להפרדה והחלקה. השימון מתבצע כשההליכון אינו פועל. עליך להרים את הרצועה במרכז ולתז כ-3-4 טיפות שמן מכל צד. לאחר ההתזה עליך להפעיל את המכשיר ולהתחיל באימון.


ד- יש לסגור את מתג ההפעלה (OFF-ON) אחרי כל שימוש !

ה- יש לעמוד בפיסוק רגליים על צידי המסילה בזמן הפעלת המכשיר ולפני התחלת הצעדה ! יש להשתמש אך ורק בנעלי ספורט.

מומלץ להתייעץ עם ספורטל מחלקת שירות לגבי שמן הסיליקון המומלץ על ידינו למכשיר שברשותך.

מומלץ להשתמש בשטיח גומי מבית ספורטל ולהניחו מתחת להליכון למניעת חשמל סטטי בזמן האימון.













לוח מקשי הצג



3 מקשים לשינוי מהירות דרך קיצור דרך



3 מקשים לשינוי השיפוע דרך קיצור דרך

START 	STOP 	מקש התחל והפסק START STOP
PROG 	MODE 	מקש תוכניות ובחירת נתונים
Volume + 	Volume- 	עוצמת קול + -
Last 	Next 	הבא / אחרון
Speed + 	Speed- 	מהירות + -
Incline + 	Incline- 	שיפוע + -

הוראות הפעלה של המקשים

מקש START: מתחיל את פעולת המנוע. במצב STANDBY לחץ על המקש כדי להפעיל את פעולת המנוע של ההליכון.

מקש STOP: עוצר את פעולת המנוע.

א. במצב ההפעלה של הצג, לחץ על המקש כדי לעצור את פעולת המנוע. לאחר שהמנוע הפסיק לפעול לחלוטין, כל הנתונים ינוקו למצב הפעלה ידנית מלאה.

ב. במצב הגדרת הפרמטר, הקש על המקש כדי לצאת ממצב ההגדרה ולהיכנס למצב המלא של תרגילים ידניים.

מקש PROG: תוכנית אוטומטית, תוכנית מותאמת אישית, בחירת FAT.

1. כשהצג במצב תפעול ידני מלא, לחץ על המקש כדי להיכנס למצב הגדרת התוכנית האוטומטית.

2. לאחר הזנת הגדרות התוכנית, המקש יכנס למצב הגדרות בדיקת השומן בגוף.

3. תהליך הפעולה: הגדרות תוכנית-הגדרות בדיקת שומן בגוף-חזרה למצב התחלתי

מקש MODE: בחירת מצב ספירה לאחור.

1. כשהמכשיר במצב STANDBY, לחץ על המקש כדי להיכנס להגדרת מצב השיפוע.

2. במצב הגדרת בדיקת שומן הגוף, לחץ על המקש כדי להיכנס להגדרת הפרמטר הבא.

3. תהליך הפעלה במצב המתנה: ספירת זמן לאחור - ספירת מרחק לאחור - ספירת קלוריות לאחור - חזרה.

4. תהליך הפעלה תחת הגדרות הבדיקה שומן גוף: קבע מגדר-סט גיל-סט גובה-סט משקל - בדיקת שומן בגוף.

מקש SPEED +/-: התאמת ערך המהירות בזמן ריצה.

1. ניתן להפעיל את הצג במצב ריצה, ניתן להתאים את גודל ערך מהירות הריצה.

2. במצב הגדרת הפרמטר, ניתן להתאים את ערכי הפרמטרים שנקבעו.

מקש INCLINE +/-: התאמת שיפוע בזמן ריצה, התאמת ערך פרמטר כאשר הפרמטר מוגדר.

מקש VOLUME +/-: מקש בקרת עוצמת הקול, לחץ על המקש כדי לכוון את גודל עוצמת הקול.

פונקציית מקש אחרון/הבא: מקש בחירת שיר USB, לחץ על המקש כדי לבחור לנגן שירים ב-USB.

תוכניות

תוכנית מצב ידני

התוכנית הידנית מופעלת באופן עצמאי. לחץ על מקש START, ההליכון יכנס למצב הפעלה ידנית. מהירות ההתחלתית היא 1 קמ"ש, חלון זמן, מרחק, קלוריות תתחיל מספירה חיובית של 0, על ידי לחיצה על מקש התאמה מהירה של מהירות, ניתן להגדיל או להקטין את מהירות הריצה. לחץ על מקש ההתאמה המהירה של Incline, וכך תוכל להתאים את גובה השיפוע בזמן הריצה. זמן האימון הינו 99:59 דקות, הזמן יתחיל מ-0.

1. מצב ספירה לאחור ספירת זמן: במצב הפעלה ידני מלא, הקש על מקש MODE כדי לבחור במצב ספירת זמן, חלון הזמן מציג 30:00 דקות וניתן להגדיר תצוגה מהבהבת באמצעות מקש Speed +/- או מקש Incline +/- נדרש זמן הריצה, הגדר טווח של 8:00 ~ 99:00 דקות, הקש על מקש START כדי להיכנס להפעלת מצב ספירת הזמן לאחור.

הוראות הפעלה: המהירות ההתחלתית של הפעולה היא 1 קמ"ש, חלון הזמן בהתחלת זמן הריצה שנקבע, מרחק וחלון קלוריות מאפס-התחל ספירה חיובית, לחץ על מקש התאמה מהירה של מהירות, אתה יכול להתאים את גודל הריצה ערך מהירות, לחץ על מקש ההתאמה המהירה של שיפוע, תוכל לכוון את ערך שיפוע הריצה כאשר הזמן מוגדר לאפס, ההליכון יתחיל להאט ויחזור אוטומטית למצב STANDBY הראשוני.

2. היכנס למצב ספירת מרחק: במצב תפעול ידני, הקש על מקש Mode כדי לבחור במצב ספירת מרחק, החלון נמצא במרחק של 1.0 ק"מ משם והחלון מהבהב, ניתן להגדיר את מרחק הריצה הרצוי על ידי מקש Speed +/- או Incline +/- - טווח 1.0 ~ 99.0 ק"מ. לחץ על מקש START כדי להיכנס לפעולת מצב הספירה לאחור. מהירות התחלתית הינה 1 ק"מ, וחלון המרחק מתחיל לספור בהתאם למרחק שנקבע. חלון זמן וקלוריות מתחילים מאפס ספירה חיובית. לחץ על מקש התאמת המהירות, אתה יכול להתאים את הגודל של ערך מהירות ריצה, לחץ על מקש ההתאמה המהירה של שיפוע, תוכל לכוון את ערך שיפוע הריצה כאשר המרחק מוגדר ל-0, ההליכון יתחיל להאט ויחזור אוטומטית למצב STANDBY הראשוני.

3. היכנסו למצב קלוריות: במצב ידני, הקש על מקש מצב כדי לבחור את מצב קלוריות, חלון הקלוריות מציג 50 ויהבהב. ניתן להגדיר את כמות הקלוריות הרצויה על ידי מקש Speed +/- או מקש Incline +/- . הגדר טווח 20 ~ 990 , הקש על מקש START כדי להיכנס למצב הפעולה של שריפת הקלוריות. הוראות ריצה: מהירות התחלתית היא 1 קמ"ש, וחלון הקלוריות סופר את הקלוריות מההתחלה שנקבעה לספירה הממוספרת. חלון הזמן והמרחק סופר מאפס לחיובי, ומתאים את המפתח לפי מהירות, ניתן להתאים את הגודל של ערך מהירות הריצה. לחץ על מקש ההתאמה המהירה שיפוע, תוכל לכוונן את ערך השיפוע, וכאשר הקלוריות מוגדרות לאפס, ההליכון יתחיל להאט ויחזור אוטומטית למצב STANDBY הראשוני.

תוכניות מובנות

במצב הגדרת MODE, לחץ על מקש PROGRAM כדי להיכנס לבחירת התוכנית האוטומטית. חלון ה-TIME מציג 30:00 דקות ומהבהב (נדרש באמצעות מקש SPEED +/- או מקש INCLINE +/-) הריצה זמן, הגדר טווח של 8:00 ~ 99:00 דקות), לחץ על מקש START כדי להיכנס להפעלת התוכנית האוטומטית.

הוראות הפעלה: התוכנית האוטומטית מחולקת ל-20 מקטעים, ערכי המהירות והשיפוע עבור כל מקטע המופעל כפי שנקבע על ידי התוכנית האוטומטית, זמן הריצה עבור כל מקטע הוא 1/20 מהזמן שנקבע, חלון ה-TIME נספר בתחילת זמן הריצה.

חלון מרחק וקלוריות מ-0-התחל ספירה חיובית, הקש על מקש ההתאמה המהירה, תוכל להתאים את גודל ערך מהירות הריצה, הקש על מקש ההתאמה של מהירות הריצה, תוכל להתאים את ערך הריצה שיפוע כאשר התוכנית פועלת לקטע הבא, המהירות ערכי השיפוע מותאמים אוטומטית לערך הפנימי של המקטע הבא כאשר הזמן שנקבע נספר לאפס. ההליכון יפסיק לפעול באיטיות ויחזור אוטומטית למצב STANDBY הראשוני.

בהליכון 12 תוכניות מובנות P01-P12. לחץ על מקש "PROG" וחלון המהירות יוצג "P01-P12". לאחר בחירת התוכנית המועדפת עליך, חלון "TIME" יהבהב. משך זמן התוכנית הקבועה הינה 30:00 דקות.

לחץ על "SPEED-", "SPEED+", "INCLINE-", "INCLINE+", כדי להגדיר את זמן האימון הדרוש, ולאחר מכן לחץ על מקש "התחל" כדי להתחיל את התוכנית המובנית. התוכנית המובנית מחולקת ל-20 קטעים, כל קטע של זמן אימון = זמן מוגדר / 20 דקות. כשנכנסים למקטע הבא, המערכת תשמיע 3 צפצופים. המהירות והשיפוע של ישתנו עם שינוי התוכנית שבמהלכו ניתן ללחוץ על:

"SPEED+", "SPEED-", "INCLINE-", "INCLINE+"

לשינוי המהירות והשיפוע.

כאשר התוכנית תעבור למקטע הבא, היא תחזור למהירות ולשיפוע של המקטע. לאחר הפעלת תוכנית המערכת תשמיע 3 צפצופים והשיפוע והמהירות ירדו בהתמדה. ההליכון יפסיק לפעול ויציג "סיום", ולאחר 5 שניות יגיע לעצירה מלאה.

תיאור התוכנית:

SPEED מייצג מהירות, ו-INLINE מייצג שיפוע (סה"כ 15 שיפועים, כל שיפוע הוא 1/15 מהשיפוע הכולל). כל תוכנית מחלקת את זמן האימון ל-20 חלקים שווים, ולכל פרק זמן יש מהירות ושיפוע מתאימים.

Time Program	SETTING TIME / 20 = EVERY GRADE TIME																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P1	Speed	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	Incline	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4
P2	Speed	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
	Incline	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P3	Speed	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	Incline	0	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12
P4	Speed	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
	Incline	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P5	Speed	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	Incline	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P6	Speed	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	Incline	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P7	Speed	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	Incline	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2
P8	Speed	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	Incline	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P9	Speed	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	Incline	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P10	Speed	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	Incline	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P11	Speed	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
	Incline	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P12	Speed	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
	Incline	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

תוכנית בדיקת מסת שומן בגוף

הזן את הגדרת בדיקת מסת השומן בגוף: במצב המתנה ראשוני לחץ ברצף על מקש Program כדי לבחור את תוכנית בדיקת שומן הגוף FAT. לחץ על כפתור Moad כדי להיכנס לממשק F-1, F-2, F-3, F-4, F-5. לאחר הזנת מצב הגדרות בדיקת השומן בגוף, חלון Speed יציג את פונקציית הפרמטרים, חלון Time מציג את הערך שנקבע. התאם את הערך המוגדר על ידי לחיצה על מקש +/- Speed או מקש Incline +/-, כדי להגדיר את הפרמטרים של 01-04 (הפרמטרים מוצגים בטבלה למטה), לאחר מכן לחץ על מקש Moad כדי להיכנס לממשק זיהוי הכושר הגופני F-5.

ההגדרה הראשונה היא מגדר (F-1). ערך התחלתי 1 (הגדר טווח 1 ~ 1.2 לזכר; 2 לנקבה).

הגדרה שניה היא הגדרת הגיל (F-2): ערך התחלתי 25 (הגדר טווח 10 ~ 99 שנים)

הגדרה שלישית היא גובה (F-3) מוגדר: ערך התחלתי 170 (טווח סט 100 ~ 220 ס"מ)

הגדרה רביעית היא משקל (F-4): ערך התחלתי 70 (טווח 20 ~ 150 ק"ג)

הגדרה חמישית היא מבחן שומן הגוף (F-5).

בדיקת מסת שומן בגוף BMI:

הניחו את שתי כפות ידיכם על חיישני הדופק למשך כ-5 שניות. המדד עבור בדיקת מסת השומן בגוף תוצג. מדד מסת השומן בגוף מודד את הקשר בין גובה האדם למשקל, מתאים לזכר ונקבה. מדד השומן האידיאלי צריך להיות בין 20~25, אם נמוך מ-19, מציין שהנך בתת משקל, אם בין 26 ~ 29, הנך בעודף משקל, ואם יותר מ-30, זה אומר השמנת יתר (הערה: נתונים אלה מיועדים להתייחסות בלבד ואינם יכולים לשמש כנתונים רפואיים).

טבלת מדידת שומן גוף

F-1	Sex	01 Male	02 Female
F-2	Age	10-----99	
F-3	Hight	100----200	
F-4	Weight	20-----150	
F-5	FAT	≤19	Underweight
	FAT	=(20---24)	Normalweight
	FAT	=(25---29)	Overweight
	FAT	≥30	Obesity

>19 מתחת למשקל

(20-25) משקל תקין

(26-29) עודף משקל

<30 השמנת יתר

מפתח בטיחות

כלול במכשיר מפתח בטיחות אדום. ללא מפתח זה המכשיר לא יפעול אלא אם כן זה מוכנס להליכון. מטרת המפתח היא מיד לעצור את המכשיר במקרה חירום. המחשב יציג "מפתח בטיחות מנותק" אם אינו מחובר כהלכה להליכון. התפס בקצה השני של מפתח הבטיחות חייב להיות מחובר לגופך בכל עת במהלך האימון כדי להבטיח את עצירת המכשיר מיד במקרה חירום.

חיישני דופק בידיות האחיזה

ישנם חיישני דופק הממוקמים בשני צידי הידיות, על מנת לפקח על קצב הדופק של המשתמש. עליך להניח את כפות הידיים על חיישני הדופק הממוקמים על הידית בשני צידי הידיות. החזק בערך 3 שניות, התצוגה תציג את ערך הדופק. ערך הדופק שיופיע אינו מדויק ואינו לשימוש רפואי או ניטור.

נעילת בטיחות

בכל מצב, אם תמשוך את מפתח הבטיחות החוצה, המכשיר יעצר. החלון יראה "----" עם צליל תזכורת. המכשיר לא יוכל לפעול עד שמפתח הבטיחות יוכנס בחזרה למקומו.

חיסכון בחשמל

כדי להפחית את צריכת האנרגיה, הליכון זה יכנס למצב של שינה אם לא יהיה בו שימוש במשך 10 דקות. המסך ייתן תזכורת לפני כניסה למצב שינה. ברגע שהמכשיר יכנס לפונקציית שינה אנא הוצא את מפתח הבטיחות והכנס שוב כדי להעיר את המערכת.

כיבוי המכשיר

על מנת לכבות את המכשיר לחץ על המתג ON/OFF אשר נמצא מתחת למכסה המנוע. כיבוי המתג ימנע זרימה של חשמל למכשיר כשהוא אינו בשימוש. דבר זה יאריך את חיי ההליכון וישמור עליו.

ספורטל מאחלים לכם אימון נעים!

SPO-TAL

יבואנית רשמית לצידוד כושר ביתי ומקצועי | SINCE 1977

התעשייה 9, רעננה | *5451